

UPUTSTVO ZA KORISNIKA - Antifon za ugradnju na šlem – šifra artikla 60750

PRIMENA: Kada se ispravno nose i adekvatno održavaju, ušni štitnici pružaju odličnu zaštitu sluha u svim bučnim okruženjima, kao što su buka iz dinamičkih mašina u radionicama i gradilištima

ZAHTJEVI : Ova slušna zaštitna naprava udovoljava bitnim zahtevima Evropske direktive 89/686/CEE dodatak II uz pomoć evropske norme EN 352-3:1997 «Slušni štitnici - Opšti zahtevi - Deo 3: ušne-školjke vezan za industrijske zaštitne šlemove ».

EC Tipsko ispitivanje dobijeno je od prijavljenog tela broja 0070: INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE, Avenue de Bourgogne/ B.P.27, 54501 VANDOEUVRE, Francuska..

MATERIJALI: drške su izrađene od metala, školjke od plastike i nezamenjivi jastuci izrađeni su od plastike sa apsorbujućom penom Težina: 274g

MONTAŽA I UPOTREBA:

- 1) Umetnite priključak ušne-školjke na predviđeno mesto na industrijskom zaštitnom šlemu
- 2) Stavite šlem na glavu s ušnim-školjkama u „otvorenu“ poziciju. Budite sigurni da je šlem pravilno postavljena na glavi
- 3) spustite Ušne školjke i namestite ih na uši te ih prilagodite čvrsto uz glavu. Uši moraju biti potpuno pokrivene a ušne školjke moraju biti u isto vreme čvrsto uz glavu i pružati udobnost
- 4) Proverite da se kapica suspenzije ili kosa ne mešaju s priključcima.

UŠNE ŠKOLJKE KORISTITE KROZ CELI PREIOD IZLOŽENOSTI BUCI

VREDNOSTI PRIGUŠENJA

| Frekvencija(Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Prigušenje(dB) | 14.3 | 11.3 | 16.1 | 25.8 | 33.1 | 34.8 | 32.7 | 31.0 |
| Standardno odstupanje(dB) | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 4.6 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 5.7 |
| Stvarna zaštita (dB) | 8.6 | 6.1 | 9.7 | 21.2 | 27.0 | 30.3 | 27.2 | 25.3 |

SNR : 23 dB H : 28 dB M : 21 dB L : 12 dB

ODRŽAVANJE:

Proverite da su sve komponente u besprekornom stanju prije korištenja. Ušne-školjke, a posebice jastuci se tijekom vremena i upotrebe mogu pogoršati , te bi kroz određeno vrijeme trebao biti ispitan na pucanje i propuštanje .. Ako jastučići postaju tvrdi, pljočasti, napuknuti ili oštećeni na bilo koji način, uklonite ih i zamenite s novim ušnim školjkama

ČIŠĆENJE:

Školjke treba redovno brisati s mekom krpom i blagim sapunom i vodom.

Nemojte čistiti sa sredstvom za čišćenje koja nisu posebno preporučena od strane proizvođača

DEZINFEKCIJA:

Ušne školjke je potrebno sukladno korištenju dezinfikovati svaka 3 meseca , prebrisati mekom krpom i rastvorom vode i 70 % - tnog izopropilnog alkohola

PREPORUKE I UPOZORENJA:

- 1) Ovaj antifon je standardne veličine u skladu sa EN 352-3,te će odgovarati većini korisnika
- 2) nepridržavanje ovih uputstava može uzrokovati smanjenje zaštite koju antifon pruža pravilnim korištenjem.
- 3) Antifon bi trebalo koristiti na industrijskim zaštitnim šlemovima sa dodacima za ugradnju antifona
- 4) Neprilagođena higijena može uticati na akustična svojstva antifona
- 5) Određene hmemikalije mogu oštetiti antifon
- 6) Redovno proveravajte veze između drške te ušne školjke
- 7) Ušne školjke treba pravilno postaviti , prilagoditi i održavati u skladu sa uputstvima proizvođača
- 8) Ušne školjke moraju se obavezno nositi celo vreme u području izloženom buci

9) Preporučije se redovno kontrolisanje ušnih školjki skladno korišćenju