

INFORMATIVNI LIST ZA KORISNIKA

Tip 31020 31030 31040 31050 31052 31060 31061 31080

Primena: kada se pravilno koriste štitnici za uši i kada se pruža adekvatna nega, obezbeđuje odličnu zaštitu koja filtrira buku visoke frekvencije koja stvara većinu problema buke kod korišćenja dinamičkih mašina kao što je oprema u radionicama, motorne testere, itd.

Zahtevi: ovi ušni štitnici su u skladu sa zahtevima Evropske direktive 89/686/EEC aneks II preko Evropskog standarda EN352-1:2002 „Ušni štitnici -opšti zahtevi – Deo 1: Naušnice“

Obeležavanje: adekvatno obeležavanje* se može naći na štitnicima.

*CE oznaka je izdata od strane ovlašćenog tela: 0501 CRITT SPORT LOISIRS

Korišćenje: 1 – razvucite traku za glavu do maksimalno otvorenog položaja I postaviti štitnike preko ušiju tako da traka dođe preko galve.

2 – podesiti traku za glavu u adekvatan položaj uz podešavanje visine štitnika do udobnog položaja a da traka za glavu bude u takvom položaju da drži naušnice.

3 – jastučici za uši treba da su u položaju prijatnom za glavu.

4 – podesiti traku za galvu i štitnike za uši tako da se obezbedi adekvatna zaštita od buke.

Upozorenje: 1 – Ove naušnice se mogu naći u veličinama: “male”, “srednje” i “velike”.

Naušnice 31050 i 31052 pripadaju veličini “velike”. Naušnice u skladu sa EN 352-1 pripadaju opsegu veličina “srednje”, ili opsegu veličina “male” ili “velike”. Naušnice koje pripadaju opsegu veličina “srednje” odgovaraju većini ljudi. Naušnice koje pripadaju opsegu veličina “male”/“velike” su namenjene ljudima kojima naušnice opsega veličine “srednje” ne odgovaraju.

2 – naušnice treba redovno proveravati u pogledu njihove funkcije. Stavite naušnice pre nego što budete izloženi buci i nosite ih svo vreme dok god budete bili izloženi buci. Budite svesni da neprihvatanje ovog saveta prouzrokuje da zaštita koja se postiže putem naušnica bude ozbiljno ugrožena.

3 – neke hemijske supstance mogu negativno uticati na ovaj proizvod. Dodatne informacije potražite od proizvođača.

4 – naušnice, a naročito jastučići za uši, mogu se pogoršati usled upotrebe i potrebno ih je često proveravati u pogledu ispravnosti ili pogoršanja. Zamenite naušnice nakon 2 ili 3 godine normalnog korišćenja ili čak i ranije ukoliko se pokažu neki znaci pogoršanja.

5 – Postavljanje higijenskih štitnika na jastučice za uši može uticati na akustični učinak naušnica. U uslovima bučne sredine, uvek nosite zaštitu za uši. Ukoliko se ne poštuje uputstvo za upotrebu I nošenje štitnika, zaštita se može značajno smanjiti. Nema rezervnih delova na raspolaganju. Ukoliko je potrebno, kompletan proizvod se mora zameniti.

1*= frekvencija; 2*= srednje zamagljivanje; 3*= klasična devijacija; 4*= APV (dB)

Težina naušnica:

31020:157g; 31030:166g; 31040:166g; 31050-31052:237g; 31060-31061:250g; 31080:258g

Čišćenje: čišćenje se vrši pomoću tople vode i sapuna, nemojte koristiti organske rastvarače niti alkohol za čišćenje.

Dezinfekcija: 1 – potrebno je da se dezinfikuju naušnice svakih 3 meseca, u skladu sa upotrebom.

2 – svaki deo naušnica koji je u dodiru sa korisnikom treba da se dezinfikuje sa proizvodom koji je pogodan za korišćenje za plastiku, a nije štetan za korisnika.

Materijal: POM traka za glavu (31020, 31040, 31050, 31052=PC) ABS štitnik (31050, 31052 =HIPS)I i meki PVC, koža

Skladištenje: kada se ne koriste, preporučuje se da se naušnice čuvaju u čistoj i suvoj plastičnoj kesici.

Ispitano od strane: CRITT SPORT LOISIRS – Zone duSanital – CHATELLERAULT – Francuska br. 0501.

Ovim potvrđujem da je prevod na srpski jezik u potpunosti verodostojan originalnom tekstu koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Broj dnevnika: 2226/2017.
Subotica, 06.11.2017.

Sudski prevodilac
za engleski jezik

Olga Ivović