



UPOTREBA NAOČARA

Naočare treba čuvati daleko od dnevnog svetla i agresivnih hemikalija. Stakla čistite s mekom tkaninom u topлом rastopu sapuna. Naočare se može dezinfekovati i sa bilo kojim običnim kućnim sredstvom za dezinfekciju.

OZNAČAVANJE OKVIRA:

Oznake na okviru prikazuju:

- „identifikacija distributera“
- „broj norme“
- „simbol za otpornost na udar (vidi ispod)“
- „CE oznaka“

*-B označava da naočare pružaju zaštitu od srednje energije udara od čestica velike brzine

*-F označava da naočare pružaju zaštitu od niske energije udara od čestica velike brzine

*-S označava da je okvir klasifikovan kao da ima Opšte Povećanu Izdržljivost

*-3 označava da naočari pružaju zaštitu od kapi (zaštitne naočale) i špricanja tečnosti (zaštitna maska)

*-4 označava da naočare od prašine čestica veličine $\leq 5 \mu\text{m}$.

OZNAČAVANJE Stakla

Stakla u označene prema sledećem

- „broj oznake stakla“
- „identifikacija distributera“
- „optički razred“
- „otpornost na udar“
- „CE oznaka“

1 označava 1. razred optičkog kvaliteta

2 označava 2. razred optičkog kvaliteta

B označava da te naočare pružaju zaštitu od srednje energije udara od čestica velike brzine samo pri sobnoj temperaturi

F označava da te naočare pružaju a zaštitu od niske energije udara od čestica velike brzine samo pri sobnoj temperaturi

S označava da su stakla klasificirana kao da imaju Opšte Povećanu Izdržljivost

- Prozirno staklo označene sa brojem zasenčenosti 2-1.2 koji filtrira 99% UV zračenja pri 380 nm, ali ne štiti od bljeskanja sunca
- Zatamnjena stakla označene sa brojem zasenčenosti 5-2.5 pružaju adekvatnu zaštitu od bljeskanja sunca
- Zelenea stakla označena sa 5 pružaju zaštitu od infracrvenog (IR) zračenja za vreme varenja i operacija varenja sa maksimalnom brzinom plina od 200 litara/sat.

MOLIMO OBRATITI PAŽNJU NA SLEDEĆE



- Provjeriti da li stakla imaju istu oznaku kao i okvir pre namještanja
- Materijali korišteni u naočarima oči mogu uzrokovati alergiju kod osjetljivih osoba.
- U slučaju alergijske reakcije, odmah seobratiti lekaru .
- Grebanjem ili oštećenjem stakala smanjinje će otpornost na udar naočara i optički kvalitet .

- Ogregana ili oštećena stakla treba odmah zameniti namještanje dostupne su sa ovim m.
- Pri normalnoj upotrebi i ispravnom čuvanju ovaj proizvod pružat će efikasnu zaštitu 2 godine. Naočare treba nositi u originalnim kesicama
- Udar se može preneti na dioptrijske naočare e ako se nosezaštitnih naočara .
-