



## ČEPIĆI ZA UŠI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU EARLINE

Tehnički podaci o prigušenju zvuka

30211

A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	24.9	25.4	23.0	25.1	25.4	32.6	39.7	40.9
C	5.2	4.5	4.4	4.1	5.3	4.6	6.9	5.0
D	19.7	20.9	18.6	21.0	20.1	28.0	32.8	35.9
H =	27		M =	22		L =	21	
				SNR 26				

30213

A	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	24.3	21.7	23.2	26.8	31.9	33.4	39.3
C	29.5	28.2	29.3	33.4	35.0	39.3	45.4
D	5.2	6.5	6.1	6.6	3.1	5.9	6.1
H =	32		M =	27		L =	24
				SNR 30			

SNR = ; H = ; M = ; L =

### NAČIN UPOTREBE

Kako biste dobili optimalni rezultat, molimo vas da koristite zaštitne čepiće za uši Earline, prema ovim upustvima za upotrebu . Pazite da su uvek čepiće za uši čisti pre nego što ih upotrebite . Proverite da su čpići epotpuno ispravni pre svake upotrebe .

1. Uzmite čepić među prste one ruke kojom ćete ga staviti u slušni kanal. Okrećite čepić među prstima kako biste napravili fini i glatki cilindar.
2. Olakšajte ulazak čepića u slušni kanal tako da suprotnom rukom nagnete glavu i lagano povučete ušnu resicu. Stavite čepić u slušni kanal.
3. Držite čepić vrhovima prstiju sve dok se ne prilagodi i priguši zvuke.
4. Kako biste proverili da li je čepić dobro postavljen, stavite dlan na spoljni deo uha i zatim ga povucite. Ako je čepić dobro postavljen, nećete pimetiti i pravu razliku u tome da li je uho pokriveno ili nije. Ako čepić nije dobro postavljen, njegova funkcija prigušenja zvuka nije postignuta. Čepiće mogu izgubiti efikasnost dok govorimo ili žvačemo, a dobro ih je postaviti ponovno pravilno na mesto . Čepići i za zaštitu se moraju nositi svo vreme dok ste u bučnom okruženju.

Držite čepiće za zaštitu na suvom mestu i na temperaturi koja ne premašuje 55°C. Držite ih izvan dohvata dece. Na čepiće mogu negativno uticati i razni Hemijski proizvodi pa ih dobro štitite. Detaljnije upustvo možete dobiti od proizvođača.

Tehničke karakteristike : Nominalna veličina čepića : 6-12 mm.